Seguridad y administración remota en Windows Server

- 1. Configuración de PowerShell Remoting seguro.
 - Configurar PowerShell Remoting en un servidor Windows Server asegurando la autenticación mediante Kerberos o certificados.
 - Primero debemos habilitar el Powershell Remoting con el siguiente comando y no nos debe dar error.

```
WindowsSinEntorno (prueba) [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

∠ Administrador: Windows PowerShell

Windows PowerShell

Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

PS C:\Windows\system32> Enable-PSRemoting -Force
```

 Verificamos si el equipo está unido al dominio con el siguiente comando que está en la imagen, es caso de no estar unido debemos unirlo, en este caso está unido al dominio.

```
WindowsSinEntorno (prueba) [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda


✓ Administrador: Windows PowerShell

PS C:\Windows\system32> Get-ComputerInfo | Select-Object CsDomain

CsDomain

-----
empresa.local
```

 Luego debemos asegurar la autenticación con kerberos con el siguiente comando que aparece en la imagen, de esta manera nos pedirá ingresar con el usuario y contraseña.



 y ahora debería salir la siguiente ruta después de autenticar con kerberos y probar la conexión remota.



- Restringir el acceso a usuarios específicos mediante políticas de seguridad.
- Para restringir acceso a usuarios específicos debemos crear un grupo de administración remota con los siguientes comandos New-LocalGroup "RemotePowerShellUsers", Add-LocalGroupMember -Group "RemotePowerShellUsers" -Member "empresa.local\empleado1".

```
PS C:\Windows\system32> New-LocalGroup "RemotePowerShellUsers"


Name Description
RemotePowerShellUsers

PS C:\> Add-LocalGroupMember -Group "RemotePowerShellUsers" -Member empresa.local\empleadol
```

• Ahora configuramos la sesión remota con el siguiente comando.

PS C:\> Set-PSSessionConfiguration -Name Microsoft.PowerShell -ShowSecurityDescriptorUI
ADVERTENCIA: Set-PSSessionConfiguration puede tener que reiniciar el servicio WinRM si se ha
registrado recientemente una configuración que use su nombre, aunque algunas estructuras de datos
del sistema pueden seguir almacenándose en caché. En ese caso, puede ser necesario reiniciar
WinRM.
Se desconectarán todas las sesiones de WinRM conectadas a configuraciones de sesión de Windows
PowerShell, como Microsoft.PowerShell y configuraciones de sesión creadas con el cmdlet
Register-PSSessionConfiguration.

• y agregamos empleado1 y le damos permiso de escritura y lectura



- Generar un script en PowerShell (.ps1) con los comandos utilizados y capturas de pantalla del resultado.
- el script estará en un archivo .ps1 dentro de un .zip
- 2. Implementación de seguridad en Server Core y Firewall.

- Configurar los servicios críticos (DHCP y DNS) en Server Core, asegurando su correcto funcionamiento y minimizando la superficie de ataque.
- instalamos los roles DHCP Y DNS en nuestro servidor core.

DHCP:

```
PS C:\> Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code Feature Result
------
True No NoChangeNeeded {}
```

DNS:

```
PS C:\> Install-WindowsFeature DNS -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code Feature Result
------
True No Success {Servidor DNS}
```

Verificamos que estén instalados los dos roles.



 Ahora configuramos el DHCP Scope básico con el siguiente comando de la imagen.

• Luego configuramos la zona DNS principal.

```
PS C:\> Add-DnsServerPrimaryZone -Name "empresa.local" -ZoneFile "empresa.local.dns"
```

- Implementar reglas de firewall para restringir accesos no autorizados mediante Windows Defender Firewall con políticas avanzadas.
- Bloqueamos todo el tráfico entrante (excepto lo necesario).

```
MindowsSinEntorno (prueba) [Corriendo] - Oracle VirtualBox — 
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Archivo Máquina
```

• Permitimos DHCP Y DNS juntos con los siguientes comandos.

DNS UDP:

```
True No Success (Servidor DNS)

PS C:\Users\Administrador> New-NetFirewailRule -DisplayName "Permitir DNS" -Direction Inbound -Protocol UDP -localPort 5

3 -Action Allow


Name : {dici9b55-66af-4eff-809f-068b0a103a21}
DisplayName : Permitir DNS
Description : DisplayGroup :
Group :
Enabled : True
Profile : Any
Platform : {}
Direction : Inbound
Action : Inbound
Action : Allow
EdgeTraversalPolicy : Block
LocalOnlyMapping : False
LocalOnlyMapping : False
LocalOnlyMapping : Se amalizo is regis correctamente desde el almacén. (65$36)
EnforcementStatus : NotApplicable
PolicyStoneSource : PersistentStore
PolicyStoneSource(Pappin : Local
```

DNS TCP:


DHCP:

Ahora Habilitamos sólo lo necesario para administración


- 3. Gestión segura de zonas DNS y asignación de IPs.
 - Configurar y asegurar una zona DNS en Windows Server, limitando el acceso a la administración mediante permisos adecuados.
 - Ahora debemos restringir la administración DNS dando permisos de zona de la siguiente manera.




- Implementar una política de asignación de IPs estáticas y dinámicas utilizando DHCP de manera segura.
- reservamos la ip para un host de la siguiente manera




verificamos con el siguiente comando si está reservado




• Por último activamos el filtrado por mac con el siguiente comando



• activamos en true el -Allow



por último verificamos que esté true



Script

```
Enable-PSRemoting -Force

New-LocalGroup "RemotePowerShellUsers"

Add-LocalGroupMember -Group "RemotePowerShellUsers" -Member "empresa.local\empleado1"

Set-PSSessionConfiguration -Name Microsoft.PowerShell -ShowSecurityDescriptorUI
```